


Larm / Dörrkontakt


Alarm / Door contact/switch




1

Placering av dörrkontakt - exempel 1 Placement of door contact - example 1


Dörrkontakt på gångjärnssidan av dörren
Door contact on the hinge side of the door



Montering på trä etc.
Mounted on wood etc.




Montering på glas, järn etc.
Mounted on glass, iron etc.




Dubbelhäftande tejp
Double adhesive tape

Alt. 1 Kabeldragning genom vägg
Alt. 2 Utanpåliggande kabeldragning


Alt. 1 Wiring through wall
Alt. 2 Surface mounted wiring




Alt. 1



Alt. 2



Aggregat/reläbox/ånggenerator
Sauna heater/relay box/steam generator



Max. 1000mm


Dörrkontakt
Door contact

Golv
Floor


2

Placering av dörrkontakt - exempel 2 Placement of door contact - example 2


Dörrkontakt på handtagssidan av dörren
Door contact on the handle side of the door



Montering på trä etc.
Mounted on wood etc.







Montering på glas, järn etc.
Mounted on glass, iron etc.



Dubbelhäftande tejp
Double adhesive tape


Alt. 1 Kabeldragning genom vägg
Alt. 2 Utanpåliggande kabeldragning

Alt. 1 Wiring through wall
Alt. 2 Surface mounted wiring




3

Dörrkontakt - bastuaggregat Door contact - sauna heater




1. Dörrkontakt
2. Bastuaggregat
1. Door contact/switch
2. Sauna heater




4

Dörrkontakt - reläbox eller ånggenerator Door contact - relay box or steam generator




1. Dörrkontakt
2. Reläbox / ånggenerator (VA, VB, PRO Steam)

1. Door contact/switch
2. Relay box / steam generator (VA, VB, PRO Steam)



5 Beskrivning av modularkontakter Description of modular contacts


Modularplugg
Modular plug



Pin: 1 2 3 4

Modularkontakt
Modular contact

Pin: 4 3 2 1



Inkoppling av

Dörrkontakt utan larm för dörrstatus
Door contact without alarm for door status

Pos

Pin

Anmärkning

3

3-4

Modell NO (Normally Open).

3

2-3-4

Modell NO (Normally Open) - Kopplingsbox krävs, se bild 5b.

Connection of

Door contact without alarm for door status
Door contact with alarm for door status

Pos

Pin

Comment

3

3-4

Model NO (Normally Open).

3

2-3-4


Model NO (Normally Open) - Connection box is required, see fig. 5b.

5a Kabel/magnet Cable/magnet



Kabel/cable
RJ10 4P4C - 4 meter




Monteringssätt 1 - (Se bild 1 och 2)
Assembly method 1 - (See fig. 1 and 2)




Monteringssätt 2 - (Infälld)
Assembly method 2 - (Recessed)



5b Dörrkontakt med larm för dörrstatus Door contact with alarm for door status



* Saluförs ej av Tylö
* Not provided by Tylö




Ändring av modularkablage Changing of modular cabling

NOTERA! Vid ändring av modularkablage, t. ex. förkortning av ledning, krävs en crimptång.



NOTE! Crimp pliers are needed if changing modular cabling, e.g. shortening wires.

1





2

Dörrkontakten skall vara isär
The door contact must be separated



3

Dörrkontakten skall vara ihop
The door contact must be together



4

